



Für den vorbeugenden Brandschutz und die tägliche Lüftung

Treppenraum 24V RWA-Set

Anschlussmöglichkeiten und Meldungen

RWA-Auslösung über

- RWA-Taster
- alternativ Rauchmelder/Thermomelder
- BMA

Lüftungsfunktion über

- Lüftungstaster
- Anschluss von Wind-Regensensor möglich
- temperaturabhängige Lüftung möglich

Meldungen

- RWA-Auslösung und Sammelstörungsanzeige optisch und akustisch über RWA-Taster
- RWA-Auslösung und Störungsanzeige für Netz, Batterie, Motorkreis, Rauchmelderkreis und RWA-Tasterkreis optisch in der Zentrale

Optionen

- pot.-freie RWA- und Störungsmeldung
- pot.-freie Weiterschaltung einer Wind-Regen-Auslösung
- zeitabhängiges Schließen der Lüftungsfunktion (0 – 30 min)

Grundausstattung Treppenraum 24 RWA-Set für Lichtkuppel



RWA-Motor-Steuerzentrale
inklusive Akkus als Notstromversorgung



RWA-Spindelmotoröffner
inklusive Konsole



RWA-DIN-
Hauptauslösetaster



RWA-DIN-
Nebenbedientaster



Lüftungsdrehschalter
(AP/UP)

Farbe:
orange; weitere Farben lieferbar

Treppenraum 24V RWA-Set

01. Lichtkuppel, lüftbar mit RWA-Motoröffner 24V (Spindelantrieb)
02. alternativ zu 01:
Dachflächenfenster mit RWA-Motoröffner 24V (Kettenantrieb)
03. RWA-Motorzentrale 24V
04. RWA-DIN-Nebenbedientaster
05. RWA-DIN-Hauptauslösetaster
06. Lüftungsdrehschalter
07. Rauchmelder
08. Zuluftöffnung: Fensterflügel mit Kettenantrieb 24V
09. alternativ zu 08:
Tür mit Feststelleinrichtung als „manuelle Zuluft“
10. Wind-Regen-Sensor
11. alternativ zu 10:
SMARTCONTROL AIR 24V bestehend aus:
 - 11a. Bedieneinheit und
 - 11b. Wetterstation

